

BETJENINGSVEJLEDNING FOR VVS

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VVS.

Gulvafløb / afløb fra håndvask og køkkenvask:

Rengør rist og oprens vandlås for hårrester og skidt. Vandlås under vaske renses.

Sanitet:

Daglig rengøring med egnet rengøringsmiddel.

Brugsvandsveksler:

Brugsvandsveksleren er placeret i teknikskab, hvor på temperaturen på det varme vand indstilles på 2,5-3 alt efter ønske. Se manual.

Blandingsbatterier:

Alm. rengøring og rensning af pelator (si) for kalk og skidt. Udskift pakning ved dryp.

Afspærringsventiler:

Afspærringsventiler i teknikskab og ved installationerne skal motioneres (åbnes / lukkes) for ikke at gro fast.

Varme / vand målere:

Aflæs måler og noter det i en bog, for at kunne registrerer evt. merforbrug.

Radiatorventiler / radiatorer:

Hold radiatorens lameller rene for støv, og hold fri passage over og under radiator for luftgennemstrømning.

Termostat for styring af rumtemperatur. Se manual

Gulvvarmestyring:

I teknikskab er placeret returtermostat Danfoss FJV. Hvormed gulvvarmeeffekten styres.

Se manual.