



Høje Hasseris Andelsboligforening

BETJENING AF GARAGEPORTE

Portbetjening med fjernbetjening.

Porten åbnes og lukkes med et tryk på den øverste brede blå knap på fjernbetjeningen.

Portbetjening med kodetastatur.

Porten åbnes og lukkes ved at indtaste den 4-cifrede kode efterfulgt af tryk på nøgletegnet (se billede nedenfor).

Indvendig i garagen er der en trykknop, med hvilken man kan lukke den enkelte port.

Portbetjening med nøgle.

Nøglen til den enkelte lejlighed kan også anvendes til at åbne garageporten. Nøglen indsættes under håndtaget til porten og drejes. Herved frigøres porten fra automatikken og kan herefter skubbes op og ned. Når automatikken igen skal anvendes, skal porten atter låses med nøglen.

Portbetjening med kodetastatur:

Porten åbnes og lukkes ved at indtaste den 4-cifrede kode efterfulgt af tryk på nøgletegnet.

